

### (A) + (C) Wand- oder Deckenmontage:

Die Montageplatte (1) mit Dübel (Bohrloch  $\varnothing$  6 mm) und den Holzschrauben  $\varnothing$  4,5 x 50 mm befestigen. Die Abdeckkappe (2) auf die Montageplatte (1) aufsetzen und das Kupplungsstück (3) auf den Gewindestiften der Montageplatte schrauben. Den Spannbolzen (4) durch den Spannbolzenhalter (5) schieben und beides auf das Kupplungsstück (3) schrauben. Das Spannseil (11) auf das erforderliche Maß ablängen und die Feststeller (9), die gewünschte Anzahl von Ringen oder Seilhaken (8), die Spannmutter (7) und - falls erforderlich - den Mittelträger auf das Spannseil (11) schieben. Das Klemmstück (6) am Seilende mit den zwei Inbusschrauben fixieren. Bitte achten Sie darauf, dass die Inbusschrauben fest angezogen werden!

Um das Seil zu spannen, den Spannstift (10) in die vorgesehene Querbohrung des Spannbolzens (4) einstecken. Um ein Verdrehen des Spannseils zu verhindern, die Spannmutter (7) mit der Hand festhalten und den Spannbolzen (4) mit Hilfe des Spannstiftes (10) einschrauben, bis die gewünschte Seilspannung erreicht ist.

### (B) Mittelträgermontage:

Die Montageplatte (1) mit den Dübeln (Bohrloch  $\varnothing$  6 mm) und den Holzschrauben  $\varnothing$  4,5 x 50 mm befestigen. Die Abdeckkappe (2) auf die Montageplatte (1) aufsetzen und das Kupplungsstück (3) auf den Gewindestiften der Montageplatte schrauben. Danach den Mittelträger (5) auf das Kupplungsstück (3) schrauben.

Hinweis: Bei Fensterbreiten bzw. Seillängen über 2 m, empfehlen wir die Verwendung eines Mittelträgers! Bei schweren Vorhangstoffen sollten von vornherein Mittelträger eingeplant werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Seil nicht überspannt wird. Dies gilt insbesondere bei schwachen Untergründen.

*Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!*

