

(A) Wandmontage:

Die Montageplatte (1) mit Dübel (Bohrloch \varnothing 8 mm) und den Holzschrauben \varnothing 4,5 x 45 mm befestigen. Den Spannbolzen (2) durch die Abdeckkappe stecken und diese auf die Montageplatte schrauben.

(B) + (C) Mittelträger- oder Deckenmontage:

Die Stockschraube (9) \varnothing 8 x 70 mm mit Dübel (Bohrloch \varnothing 10 mm) in der Wand befestigen. Vorhandene Abdeckplatte (10) aufsetzen und den Träger (11) aufschrauben.

Seilmontage und Spannvorgang:

Das Spannseil (8) auf die gewünschte Länge kürzen. Bitte beachten Sie den maximalen Spannweg von 25 mm je Träger! Ringe oder Seilhaken (6) und die Feststeller (7) - eventuell auch den Mittelträger (11) - auf das Seil ziehen. Anschließend das Seil durch die Spannmutter (5) führen und das Klemmstück (4) mit den zwei Madenschrauben am Ende fixieren. Nun das Seil in die Spannmutter (5) zurückziehen und den Spannbolzen (2) mit der Spannmutter (5) verschrauben.

Achtung: Bevor das Seil mittels Spannbolzen (2) bzw. beiliegendem Stift (12) endgültig gespannt wird, unbedingt prüfen, ob alle Verschraubungen fest sitzen!

Hinweis: Bei Fensterbreiten bzw. Seillängen über 2 m, empfehlen wir die Verwendung eines Mittelträgers! Bei schweren Vorhangstoffen sollten von vornherein Mittelträger eingeplant werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Seil nicht überspannt wird. Dies gilt insbesondere bei schwachen Untergründen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

