

### (A) Wand- oder Deckenmontage:

Den Wandträger (1) mit den Dübeln (2) (Bohrloch  $\varnothing$  8,5 mm) und den Holzschrauben (3)  $\varnothing$  4,5 x 45 mm befestigen. Das Spannseil (4) auf die gewünschte Länge kürzen. Bitte beachten Sie den maximalen Spannweg von 30 mm je Seite! Ringe oder Seilhaken (11) und die Feststeller (10) - eventuell auch den Mittelträger (12) - auf das Seil ziehen. Anschließend das Seil im Spannstück (5) mit den zwei Madenschrauben fixieren. Bitte achten Sie darauf, daß beide Inbusschrauben fest angezogen werden. Die Spannhülse (6) in das Gelenkstück (7) einsetzen. Das Spannstück (5) durch das Gelenkstück (7) in die Spannhülse (6) einführen. Danach die Spannschraube (8) durch die Spannhülse (6) führen und in das Spannstück (5) leicht einschrauben. Anschließend das Gelenkstück (7) mit der Schraube (9) in der vorgesehenen Bohrung des Wandträgers (1) befestigen. Das Gelenkstück kann wahlweise auf beiden Seiten montiert werden.

Um beim Spannen ein Verdrehen des Spannseils zu verhindern, das Spannstück (5) mit der Hand festhalten und die Spannschraube (8) so lange drehen, bis die gewünschte Seilspannung erreicht ist.

### (B) Mittelträgermontage:

Den Mittelträger (12) mit den Dübeln (2) (Bohrloch  $\varnothing$  8,5 mm) und den Holzschrauben (3)  $\varnothing$  4,5 x 45 mm in der Wand befestigen.

Hinweis: Bei Fensterbreiten bzw. Seillängen über 2 m, empfehlen wir die Verwendung eines Mittelträgers! Bei schweren Vorhangstoffen sollten von vornherein Mittelträger eingeplant werden. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Seil nicht überspannt wird. Dies gilt insbesondere bei schwachen Untergründen.

*Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!*

